


Návod k používání
Czevitrum Lighting elements



Czevitrum s.r.o.
Československé armády 370/9
160 00 Praha
Česká republika
Vydáno: prosinec 2014



MODELÝ TYPOVÉ ŘADY CZEVI TRUM LIGHTING ELEMENTS:



Orbit



Omega




Oasis



Vivus



Onyx



Orion



SCHÉMA ZAPOJENÍ:

Schéma č. 1:




Schéma č. 1 se týká modelů Orbit, Omega, Vivus, Onyx a Orion

Schéma č. 2:




Schéma č. 2 se týká modelu Oasis



Výrobek odpovídá evropským, národním normám a směrnicím, je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami.

POUŽITÍ VÝROBKU

Designové osvětlení z kolekce Lighting Elements je určeno pro použití výhradně ve vnitřních prostorech, nikoliv v prostorech venkovních.

Jiné použití než výše popsané je zakázáno, protože může poškodit výrobek a může způsobit další ohrožení jako je například zkrat, vznícení nebo elektrický šok. Žádná část tohoto výrobku nesmí být měněna nebo nahrazována jinými komponentami.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku!

Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny nedodrčováním bezpečnostních předpisů nebo neodborným zacházením s jakýmkoli částmi osvětlení. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku.

Pročtete si tento návod pečlivě a teprve poté uveďte zařízení do provozu. Návod obsahuje nezbytné a důležité informace.

- Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří tak do rukou malých dětí!
- Napájecí adaptér je vždy dodáván jako samostatná jednotka a je určena do běžné a veřejné sítě elektrického vedení odpovídající dané zemi.
- Napájecí adaptér nesmí být nikdy připojována nebo vypojoována, má-li uživatel mokré nebo vlhké ruce.



- Zařízení je stále připojeno k elektrickému vedení, ikdyž je hlavní vypínač vypnut (u Modelu Oasis svítí kontrolka). Jestliže chcete toto zařízení zcela odpojit z obvodu, musí vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.
- ! Pro vypnutí nikdy nerozpojujte přírodní kabel osvětlení s kabelem napájecího adaptéru!
- Nikdy neprovozujte osvětlení z řady Lighting Elements bez úplného dozoru. Nenechávejte nikdy volně ležet obalový materiál výrobku. V ruce dětí se může stát nebezpečnou hračkou.
- Čas od času prověřte osvětlení a ujistěte se, že není poškozené. Nedotýkejte se samotného osvětlení ani celé napájecího adaptéru, pokud vykazující očividné poškození. Nejprve vypněte příslušnou zásuvku, ze které je zařízení napájeno (můžete například shodit spínač pojistek), a teprve poté vytáhněte ze zásuvky zástrčku napájecího adaptéru. Zařízení již nadále neprovozujte. Odneste jej zpět prodejci nebo kontaktujte přímo výrobce.
- Nikdy nevyměňujte sami poškozený kabel osvětlení ani napájecí adaptér. Pokud je tento kabel napájecího adaptéru poškozen, napájecí adaptér již není možné použít a musí být vyměněn. Opravy nejsou dovoleny.
- Nikdy přístroj nenamáčejte do vody. Nevystavujte vibracím, nadměrnému vlhku otřesům nebo velkým výkyvům teplot.
- Neumisťujte nikdy přístroje do přímé blízkosti nádob obsahující vodu, například sklenic, váz nebo květináčů. Tyto tekutiny se mohou dostat do vnitřních částí přístroje a narušit jeho provoz a bezpečnost uživatelů.
- Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do vnitřního zapojení přístroje.
- Řiďte se také dílčími pokyny v jednotlivých kapitolách tohoto návodu k obsluze.
- Pokud si nejste jistí obsluhou nebo montáží tohoto výrobku, nebo vyvstanou-li v souvislosti s provozováním zařízení otázky, které nejsou



zodpovězeny v tomto návodu k obsluze, neváhejte kontaktovat výrobce.

UMÍSTĚNÍ

Osvětlení by mělo být umístěno mimo dosah malých dětí. Děti mohou osvětlení shodit a v případě rozbití skleněného těla mohou přijít k úrazu.

Nikdy nepřekrývejte osvětlení, pokud je zapnuté.

Osvětlení vždy umístěte na pevný a rovný podklad. Zajistěte, aby nepadla a nezpůsobila zranění.

UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU/PŘIPOJENÍ

Po vybalení zkontrolujte, zda je obsah v pořádku, zda nedošlo během transportu k viditelnému poškození přístroje. V případě viditelného poškození přístroj nezapojujte, nepokoušejte opravit, ani s ním jinak nemanipulujte a obraťte se na prodejce nebo přímo výrobce.

Zajistěte, aby dostupný zdroj napětí byl shodný s napětím uvedeným na balení napájecího adaptéru. Výstup zásuvky na zdi musí být snadno dostupný i poté, co je do zásuvky zapojena napájecí adaptér a musí být zajištěno rychlé a bezpečné odpojení ze sítě elektrického vedení v případě poruchy.

- Vyjměte lampu z balení a postavte ji na rovnou a pevnou plochu v dostatečné blízkosti elektrického výstupu ze zdi.
- Na konektor napájecího kabelu osvětlení připojte konektor síťového adaptéru.
- Zapojte síťový adaptér do zásuvky.
- Zapněte osvětlení spínačem umístěným na kabelu osvětlení. (U modelu Oasis zapněte pomocí funkce TOUCH ME – dotykem na kovové části osvětlení)



- ! Tento postup dodržujte vždy při instalaci osvětlení. Nikdy nezapojujte do zásuvky napájecí adaptér před tím, než spojíte osvětlení s napájecí jednotkou!

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Při čištění osvětlení vždy vypojte zásuvku ze sítě.

Zajistěte, aby se vnitřek osvětlení nedostal do styku s tekutinami.

K čištění používejte pouze měkký, suchý hadřík. Nepoužívejte žádné drsné prostředky na drhnutí. Na skleněné části můžete použít přípravky určené pro čištění skla, nikoliv však agresivní chemické prostředky, popřípadě kyseliny.

UPOZORNĚNÍ

Technické údaje tohoto přístroje mohou být bez předchozího oznámení změněny.

Tento přístroj není dětskou hračkou.



TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napájení svítidla (platí pro všechny modely):

230 V AC 50 Hz, tř. II

Jmenovité napětí světelného zdroje LED (platí pro všechny modely):

12 V DC; 1,5 – 2 A

Jmenovitý výkon svítidla:

Model	Jmenovitý výkon napětí světelného zdroje
Orbit	3,5 W
Omega	1,5 W
Oasis	10 W
Vivus	6 W
Onyx & Orion	3 – 6 W

Návod k použití odpovídá technickému stavu výrobku při tisku návodu. Změny vyhrazeny.